



CZ

Informace o produktu:

Samolepicí mražená/mléčná fólie na okna, je velmi odolný poloprůhledný produkt vyrobený z PVC fólie s dekorativním potiskem. Tento potisk je odolný vůči UV záření, díky čemuž se vyznačuje vysokou trvanlivostí. Fólii lze snadno oříznout tapetovým nožem během montáže, přizpůsobením přesně k okrajům skla. Pozor: po oříznutí fólie produkt nepodléhá vrácení.

Montážní instrukce:

1. Ověřte, zda velikost a grafika produktu odpovídají. V případě nesrovnalostí nás kontaktujte. (Po namontování produkt nebude podléhat vrácení) **2.** Důkladně umyjte sklo vodou s jemným detergentem. **3.** Osušte a odmastěte povrch skla (např. isopropylalkoholem). **4.** Odřízněte fólii na odpovídající velikost. **5.** Odstraňte z fólie ochrannou vrstvu z lepidla. **6.** Postříkejte sklo roztokem čisté vody s několika kapkami prostředku na nádobí. **7.** Tím samým roztokem navlhčete lepicí stranu fólie – usnadní to pozicování. **8.** Přiložte fólii na sklo, upravte její polohu. **9.** Použijte rakle nebo čistý hadřík, abyste vytlačili vodu zpod fólie, začínaje od středu směrem k okrajům. **10.** Ujistěte se, že přebytečná voda a všechny vzduchové bubliny byly odstraněny zpod fólie. **11.** Nechte zcela vyschnout (cca 24 hodin).

Čištění:

K čištění fólie používejte měkký hadřík s vodou nebo jemným čisticím prostředkem. Vyhněte se: agresivním detergentům (např. s alkoholem, acetonem), drsným houbám a kartáčům, vysokotlakým čističům. Pravidelné čištění zajistí estetický vzhled a trvanlivost potisku.

Důležité! Dodržujte bezpečnostní opatření při používání produktu:

Používejte nástroje k oříznutí a montáži fólie s rozvahou. Rakle, tapetový nůž nebo nůžky by měly být používány opatrně a mimo dosah dětí. Při montáži fólie na sklo buďte obzvláště opatrní při kontaktu s okraji skla – mohou být ostré a vést k pořezání. Nepoužívejte fólii na poškozených nebo drsných površích. Vyhněte se montáži při velmi nízké teplotě (pod 10°C). Nedotýkejte se lepidla prsty – může to oslabit přilnavost. Nepoužívejte fólii na místech vystavených přímému kontaktu s ohněm nebo vysokou teplotou. Před montáží skladujte fólii na suchém místě, mimo dosah slunečních paprsků.

